

Match Pointer Montage-Anleitung für Einstellscheiben

Wenn Sie defekte Einstellscheiben der Match Pointer auswechseln wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Match Pointer mit dem Logo nach oben (Vorderseite) legen.

1. Die 6 Nieten, die die Einstellscheiben halten, mit einer scharfen Kneifzange abknifen und komplett entfernen.
2. Alle Einstellscheiben vorsichtig herausnehmen.
3. Vorder- und Rückseite des Match Pointers auseinander drücken und evtl mit einem Gegenstand offen halten.
4. Beide Innenflächen mit einem weichen Lappen (oder Küchenkrepp) und Seifenwasser gründlich säubern.
5. Neue Nieten von der Rückseite einsetzen und die neuen Einstellscheiben im geöffneten Match Pointer auf die Nieten legen. Hierbei müssen Sie beachten, dass es unterschiedliche "rechte" und "linke" Einstellscheiben gibt, dass die Zifferordnung auf der Vorder- und Rückseite unterschiedlich ist, und dass die richtige Überlappung der Scheiben eine Rolle spielt. Orientieren Sie sich dabei an dem nebenstehenden Bild, welches eine Draufsicht auf die Vorderseite darstellt. Am besten legen Sie zuerst die linken Scheiben von unten nach oben ein, danach die rechten ebenfalls von unten nach oben.
6. Den bisher offengehaltenen Match Pointer wieder schließen, Nietenköpfe aufsetzen und leicht mit dem Daumen andrücken. Vorsichtshalber noch einmal prüfen, ob die Zifferanzeige auf Vorder- und Rückseite stimmt, bevor Sie die Nietköpfe mit einem Hammerschlag endgültig festsetzen.

