

Match Liner®

Montage-Anleitung

Nach etwa 1jährigem Einsatz sind die Kehrbürsten des Matchliners soweit abgenutzt, dass sie erneuert werden müssen. Meistens zeigen dann auch die Gummiringe und die Lagerschalen Abnutzungserscheinungen, so dass auch diese Teile gleich mit erneuert werden sollten. Sie finden alle diese Ersatzteile in dieser Packung!

Für die Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. eine der beiden Sechskantschrauben mit einem 17er Maul- oder Ringschlüssel lösen und entfernen;
2. durch Hin- und Herdrehen der Laufräder eines der Räder von der Achse lösen; dann läßt sich auch das zweite Rad mit der Steckachse zur anderen Seite herausnehmen und die alte Kehrbürste fällt von der Achse;
3. die Gummiringe von den kleinen Reibrädern herunternehmen und zwei neue Gummiringe aufziehen;
4. die alten ringförmigen Lagerschalen aus den Seitenwangen nehmen und durch neue ersetzen;
5. die neue Steckachse mit der neuen Kehrbürste in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die ringförmigen Lagerschalen in den Achslöchern verbleiben und nicht herausfallen. Zum Schluss die Sechskantschrauben wieder fest anziehen.

Match Liner®

Montage-Anleitung

Nach etwa 1jährigem Einsatz sind die Kehrbürsten des Matchliners soweit abgenutzt, dass sie erneuert werden müssen. Meistens zeigen dann auch die Gummiringe und die Lagerschalen Abnutzungserscheinungen, so dass auch diese Teile gleich mit erneuert werden sollten. Sie finden alle diese Ersatzteile in dieser Packung!

Für die Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. eine der beiden Sechskantschrauben mit einem 17er Maul- oder Ringschlüssel lösen und entfernen;
2. durch Hin- und Herdrehen der Laufräder eines der Räder von der Achse lösen; dann läßt sich auch das zweite Rad mit der Steckachse zur anderen Seite herausnehmen und die alte Kehrbürste fällt von der Achse;
3. die Gummiringe von den kleinen Reibrädern herunternehmen und zwei neue Gummiringe aufziehen;
4. die alten ringförmigen Lagerschalen aus den Seitenwangen nehmen und durch neue ersetzen;
5. die neue Steckachse mit der neuen Kehrbürste in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die ringförmigen Lagerschalen in den Achslöchern verbleiben und nicht herausfallen. Zum Schluss die Sechskantschrauben wieder fest anziehen.